

Instruktion för användning av Ljudanläggning

Användning av Blåttand:

Tillkoppling:

1. Tryck och håll in "Pair" knappen
2. Välj lokalen i Blåttandsinställningar på telefon/surfplatta/dator.



Tänk på:

1. Blåttandsenheten glömmer automatiskt bort parad enhet 30s efter anslutningen brutits.
2. För att ansluta igen måste du, i Blåttandsinställningar på din enhet, ta bort/avbryta sammankopplingen för att sedan para igen.

Användning av Audio input (3,5mm):

1. Koppla in 3,5mm ljudkabel i enheten på väggen
2. Koppla in andra änden av sladden i uppspelningsenhet



Ljudkontroll:

1. Välj vilken inställning du vill ändra med pilarna (Vilka val som finns varierar)
 - a. Bluetooth volym
 - b. Audio input volym
 - c. Mikrofon 1
 - d. Mikrofon 2
 - e. Sekretariat
2. Justera vald inställning med +/-



För hallar med skiljevägg:

När skiljeväggen är stängd så delas ljudet automatiskt mellan hallarna. När väggen öppnas helt så spelas det i alla högtalare och inkopplingspunkt och styrpanel i hall 1 används