



Evde yangın ve yangından korunma

Eğer bulunduğunuz evde bir yangın çıkarsa:

Yangını söndürüp söndüremeyeceğinizi değerlendiriniz ve eğer yangını söndürmeye imkanınız varsa ve söndürebiliyorsanız kendiniz söndürüz.

Aksi taktirde:

Yanmakta olan odanın kapısını kapatınız.

Evde bulunan diğerleriyle birlikte evden dışarıya çıkarak kapıyı ardınızdan kapatınız.

112 Acil durum servisini arayarak alarm veriniz.

Eğer yangın sizin bulunduğunuz dairede değil de binadaki herhangi bir yerde çıkarsa:

Dış kapıyı, balkon kapılarını ve pencereleri kapatınız.

112 Acil durum servisini arayarak alarm veriniz.

Dışarıya çıkmak için yardıma ihtiyacınız varsa, yangın yerine vardıklarında Acil durum görevlilerinin sizi farkedebilmeleri ve görebilmeleri için dikkatlerini çekiniz.

Evde yangından korunmak için kontrol listesi

Evdeki duman algılama dedektörleri, yangın uyarıcılar çalışır vaziyette olmalıdır. Pilleri her sene değiştiriniz.

Bozuk olan elektrik kablolarını ve elektrik bağlantı düzeneklerini değiştiriniz, kabloların sıkışmamış ve ezilmemiş olmasına dikkat ediniz.

Yanıp sönen ampülleri değiştiriniz. Elektrik kontaklarındaki hatalar evde çıkan yangınların olağan sebeplerindendir.

Televizyon üzerinde asla yanmakta olan mum bırakmayınız.

Bir ışığı yakan kişi onu söndürmekle yükümlüdür.

Televizyonun üzeri, etrafı kapalı olmamalıdır. Televizyonu kendi kapatma düğmesine basmak suretiyle kapatınız. Televizyonu kapatmak için kumanda aletini kullanmayınız.

Kibritleri ve çakmakları çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Kahve makinesini ve tost makinesini kullanılmadığınız zaman fişlerini prizden çıkarınız.

Yanıcı maddeleri bodrum veya tavan arasında bırakmayınız.

Davlumbazlar, havalandırmalar ve filitreler yağdan arındırılmış, temizlenmiş olmalıdır.

Merdiven boşluğunda, bodrumda veya tavan arasında çöp veya gazete tutmayınız. Kundaklanma riski vardır.

Bodrum ve tavan arası kapıları kapalı olmalıdır.

Çöp odasında yangın çıkması durumunda merdiven boşluğunun dumanla dolmasını engellemek için çöp atma yeri kapakları kapalı olacaktır.

Bu donanımların her evde olması gerekir:

60 m² başına en az bir tane duman algılama dedektörü, yangın uyarıcı.

En az 6 kilogramlık taşınabilir yangın söndürücü.

Yangın battaniyesi.

Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz:

Yangından Korunma ve Önleme Bölümü, telefon: 018 – 727 30 20.